

Připojení mikro konektoru

Doporučuji tento postup:

1. Vývody konektoru a odizolované konce kablíků dobře pocínujeme.
2. Na kablíky nasuneme zmrašťovací bužírku dlouhou asi 8mm
3. Na konec červeného kablíku navlečeme modrou silikonovou bužírku dlouhou asi 6mm
4. Přispájujeme konec červeného kablíku na vývod střední dutinky konektoru
5. Na spoj nasuneme modrou bužírku
6. Přispájujeme konce černého a bílého kablíku na vývody krajních dutinek
7. Ze strany spojů opatrně zalepíme dutinky v tělese konektoru tekutým cyanoacrylátem
8. Navlečeme na spoje konektoru zmrašťovací bužírku
9. Bužírku nahřejeme až se zmraští a prsty jí za tepla vytvarujeme.
10. Hranu konektoru ze strany připojení černého kablíku označíme barvou (žlutou) pro orientaci při připojení do přijímače